





Ersatzteile / Spare parts

HC55

Kompressor
air compressor

5806103901
0220

update: 12.03.2018

Skizze	Art.Nr.	Benennung	description
2	5806103001	Kurbelwelle	Crankshaft
3	5806103002	Kurbelwellengehäusedichtung	Oil seal gasket
4	5806103022	Kurbelwellengehäuseabdeckung	Front cover
5	5906103023	Ölablassschraube	Oil drain plug
6+7	5806103003	Öl Nivellierer mit O-Ring	Oil sightglass with seal
9	4906116052	Öleinlassschraube	Breather
11-16	5806103004	Kolben kpl.	Piston cpl.
15+16	5806103005	Kolbenringsatz	Piston ring set
17	5806103006	Zylinderfußdichtung	Cylinder Gasket
22-26	5806103007	Dichtungssatz Zylinder	Sealing Set Cylinder
27	5906112023	Winkelstück	Elbow
28	5806103008	Zylinderkopf	Cylinder Head
30	5806103009	Luftfilter	Air Filter
33	5906103041	Kondensator	Capacitor
34	3902204167	Überlastschalter	Overload Protector
38	5806103010	Lüfterhaube	Shroud
40	5806103011	Lüfterrad	Fan
43	5806103024	Stator	Stator
49	5806103012	Tankschaube	Hole Plug
50-52+54	5806103013	Radachse kpl.	Wheel Axis
53	5806103014	Rad	Wheel
55	5906101066	Entlüfterschraube	Drain Valve
57	5806103015	Gummifuß	Foot
62	4906116075	Sicherheitsventil	Safety Valve
63	5806103016	Druckschalter	Pressure Switch
64	3906109050	Manometer (groß)	Pressure Gauge (50mm)
65	5806103017	Verbindungsstück	Connctor
66	5806103018	Druckregelventil	Regulator
67	3906107069	Schnellkupplung	Quick Connector
68	3906108034	Manometer (klein)	Pressure Gauge (40mm)
69+70	5806103020	Luftleitung mit Überwurfmutter	Tube + Nut
o.Abb.	4906113005	Überwurfmutter (zu Teil 70)	Nut (to part 70)
o.Abb.	4906113004	Schneidring (zu Teil 70)	Cutting Ring (to part 70)
71	5906115043	Rückschlagventil	Check Valve
72+73	5806103021	Luftleitung mit Überwurfmutter	Exhausting Pipe with nut