





Ersatzteile / Spare parts

HC60

Kompressor
Compressor

5906128901
0220

update:12.12.2018

Skizze	Art.Nr.	Benennung	description
A 2	5806103001	Kurbelwelle	Crankshaft
A 3	5806103002	Kurbelwellengehäusedichtung	Oil seal gasket
A 4	5806103022	Kurbelwellengehäuseabdeckung	Front cover
A 5	5806103023	Ölablassschraube	Oil drain plug
A 6+7	5806103003	Öl Nivellierer mit O-Ring	Oil sightglass with seal
A 9	4906116052	Öleinlassschraube	Breather
A 11-16	5806103004	Kolben kpl.	Piston cpl.
A 15+16	5806103005	Kolbenringsatz	Piston ring set
A 17	5806103006	Zylinderfußdichtung	Cylinder Gasket
A 22-26	5806103007	Dichtungssatz Zylinder	Sealing Set Cylinder
A 27	5906112023	Winkelstück	Elbow
A 28	5806103008	Zylinderkopf	Cylinder Head
A 30	5806103009	Luftfilter	Air Filter
A 33	5906103041	Kondensator	Capacitor
A 34	3902204167	Überlastschalter	Overload Protector
A 38	5806103010	Lüfterhaube	Shroud
A 40	5806103011	Lüfterrad	Fan
A 43	5806103024	Stator	Stator
A 49	5806103012	Tankschraube	Hole Plug
A 50-52+54	5806103013	Radachse kpl.	Wheel Axis
A 53	5806103014	Rad	Wheel
A 56	02093366	Sechskantschraube M8x25	Bolt
A 57	5806103015	Gummifuß	Foot
A 58	02012506	Scheibe A8	Flat Washer
A 59	02012707	Federring A8	Spring Washer
A 60	02093405	Mutter M8	Nut
A 62	4906116075	Sicherheitsventil	Safety Valve
A 63	5806103016	Druckschalter	Pressure Switch
A 64	3906109050	Manometer (groß)	Pressure Gauge (50mm)
A 65	5806103017	Verbindungsstück	Connector
A 66	5806103018	Druckregelventil	Regulator
A 67	3906107069	Schnellkupplung	Quick Connector
A 68	3906108034	Manometer (klein)	Pressure Gauge (40mm)
A 69+70	5806103020	Luftleitung mit Überwurfmutter	Tube + Nut
A o.Abb.	4906113005	Überwurfmutter (zu Teil 70)	Nut (to part 70)
A o.Abb.	4906113004	Schneidring (zu Teil 70)	Cutting Ring (to part 70)
A 71	5906115043	Rückschlagventil	Check Valve
A 72+73	5806103021	Luftleitung mit Überwurfmutter	Exhausting Pipe with nut
A o.Abb.	5906128001	Kompressorenöl 5W-40 für HC60	compressor oil 5-W40 for HC60