





## Ersatzteile / Spare parts

**cp16**

**Kompressor  
compressor**

**3906104000  
0123**

update: 12.10.2016

Skizze	Art.Nr.	Benennung	description
3	3906104032	Antriebsrad	drive wheel
5	3906104016	Pleuelstange	drive rod
7	3906104017	Schraube	screw
8	3906104018	Kolbenplatte	piston plate
9	3906104019	Kolbendichtung	piston seal
10	3906104035	Riemenscheibe	pulley
11	3906101011	Riemen	belt
12	3906104020	Zylinderbuchse	cylinder bush
13	3906104021	Abdichtung	seal
14	3906104036	Ventilplatte	valve plate
15-16	3906104022	Dichtung	gasket
17	3906104023	Zylinderkopf	cylinder head
20	3906104024	rechtwinkliges Anschlussstück	right-angled connector
23	3906104025	Dreiweg-Anschlussstück	three-way connector
31	3906101014	Schalter	switch
32	3906101012	Kupplung	coupling
36	3906104053	Sicherheitsventil	relief valve
39	3906104056	Motor	engine
44	3906104061	Motorträger	engine support
46	3906104063	Kugellager	bearing
47	3906104026	Lüfterrad	fan
60	3906104013	Gehäuseschale unten	housing shell down
62	3906104014	Wandhalterung	wall holder
65	3906104027	hinterer Gummifuß	rear rubber foot
68	3906104015	Transportgriff	transport handle
70	3906104028	Kupplungsmutter	coupling nut
71	3906104012	Gehäuseschale oben	housing shell up
72	3906104081	Kondensator	capacitor
77	3906104029	Abluftleitung	exhaust pipe
o.Abb.	3906101013	Kohlebürstensatz (Satz = 2 Stück)	carbon brush set ( set = 2 parts)
o.Abb.	3906101005	Spiralschlauch	spiral coiled tube
o.Abb.	3906101006	Anschlußdüsen 3 Stück	nozzle
o.Abb.	3906101007	Pistole mit Druckmanometer	torch w. manometer